

Handleiding wafelijzer (1500W)

Te lezen vooraleer het apparaat te gebruiken.

- Laat enkel volwassen personen met het wafelijzer werken en houd kinderen uit de buurt.
- Zet het wafelijzer op een apart circuit indien u ook nog andere (zware) toestellen gebruikt.
- Dit om te vermijden dat de stroom uitvalt.
- Bij vragen tijdens de opstart van het wafelijzer contacteer ons op: 03/777 58 37. (ook na 18u)
- Gebruik voor het invetten van het wafelijzer uitsluitend de bijgeleverde bakspray.
- Capaciteit bij continu bakken: tot 60 wafels/u

Opstarten:

30 minuten na de opstart van het wafelijzer is deze op temperatuur om te bakken.

- Zet het wafelijzer aan op 200 graden.
- Afhankelijk van het gebruikte recept merkt u na de eerste wafels of u de temperatuur dient te verhogen of verlagen.
- Spray het wafelijzer voor elke nieuwe bakte opnieuw in.

Afsluiten:

- Laat het wafelijzer openstaan tot deze volledig is afgekoeld.
- Wrijf het wafelijzer vluchtig schoon met keukenpapier.
- De volledige reiniging van het wafelijzer wordt door ons gedaan.

TAFELGENO(O)T
VERHUUR

TAFELN ZONDER ZORGEN