

Handleiding heteluchtoven Unox

Te lezen vooraleer het apparaat te gebruiken.

- Laat enkel volwassen personen met de oven werken.
- De oven kan maximum 260 graden bereiken.
- Enkel te gebruiken met de originele stekker op 400 volt, 16 ampère.

Opstarten:

5 minuten na de opstart van de oven is deze op temperatuur en klaar voor gebruik.

- Zet de oven aan met de ON/OFF schakelaar. **(1)**
- Knop instelling temperatuur **(2)** naar rechts draaien voor de gewenste temperatuur. de temperatuur verschijnt op de display temperatuuraanduiding. **(3)**
- Knop tijdsinstelling **(4)** naar rechts draaien voor de gewenste tijd. Op de display tijdsaanduiding **(5)** kan u de gekozen tijd aflezen.
- Na het instellen van de temperatuur en de tijd, de oven opstarten via de knop “start/stop kookcyclus”. **(6)**
- Tijdens het bereiken van de gewenste temperatuur is het normaal dat de ventilator van de oven een paar keer stopt en opnieuw start met draaien.
- Knop “schakelaar verlenging kookcyclus per min.” **(7)** gebruikt u wanneer u de tijd van de oven heeft ingesteld via de knop “tijdsinstelling” **(4)** en u tijdens de cyclus extra tijd wil instellen.

Om continu te verwarmen, draai knop (4) “tijdsinstelling” naar links wanneer de display tijdsaanduiding op 000 staat. Er verschijnt “inf” op de display. Nu is de tijd oneindig, en bedien je de oven via de knop “start/sop kookcyclus”. (6)

Instructies heteluchtoven Unox

