

Handleiding heteluchtoven “Diamond”

Te lezen vooraleer het apparaat te gebruiken.

- Laat enkel volwassen personen met de oven werken.
- Bij vragen tijdens de opstart van de oven contacteer ons op: 03/777 58 37 (ook na 18u)

Opstarten:

10 minuten na de opstart van de oven bereikt deze 200° en is hij klaar voor gebruik.

- Zet de oven aan door de temperatuur (1) en de tijd (2) in te stellen.
- Knop instelling temperatuur (1) naar rechts draaien voor de gewenste temperatuur.
- Knop tijdsinstelling (2) naar rechts draaien voor de gewenste tijd.
- Om de oven uit te zetten draait u de knop tijdsinstelling (2) terug op 0.

**Om continu te verwarmen, draai knop (2) “tijdsinstelling” naar links (SERV CONT).
(zoals met de pijl op de foto aangegeven is)**

