

HANDLEIDING KOFFIEPERCOLATOR

- vul het koffiemachine met **koud** water
- doe de koffie in de filter
- deksel sluiten
- apparaat aanzetten
- na een half uur à drie kwartier is de koffie klaar
- apparaat aan laten staan, zo blijft de koffie warm
- apparaat uitschakelen voor het helemaal leeg is
- na gebruik de percolator volledig leegmaken (zowel de koffie als het koffiegruis)
- de grondige reiniging van de percolator doen wij

extra info:

- U kan de koffie rechtstreeks in de filter doen, u heeft geen papieren filter nodig.
- Er kunnen ongeveer 6 à 7 tassen uit 1 liter (1 tas = 15cl).
- Zet het koffiemachine op een ander/apart circuit indien u ook nog andere (zware) toestellen gebruikt. Dit om te vermijden dat de stroom uitvalt.

hoeveelheden:

- 100 tassen = 500 gram
- 75 tassen = 350 gram
- 55 tassen = 275 gram

(5gr/tas)

TAFELGENO(O)T
VERHUUR

TAFELN ZONDER ZORGEN